



NORME INTERNE DI RADIOPROTEZIONE PER L'IMPIEGO DI SORGENTI SIGILLATE

Nei laboratori autorizzati all'impiego di sorgenti radioattive sigillate,
gli operatori devono:

- indossare, se assegnato, il dosimetro personale, prima di ogni intervento in prossimità delle sorgenti radioattive;
- comunicare all'Esperto Qualificato i nominativi di eventuali ulteriori utilizzatori; tale personale, prima di ogni attività con rischio da radiazioni ionizzanti, andrà autorizzato dal Responsabile e dall'Esperto Qualificato;
- utilizzare gli schermi di protezione in relazione alla attività e al tipo di radiazione emessa, come indicati in fase di autorizzazione;
- evitare di toccare le sorgenti direttamente con le mani, indossare i guanti ed utilizzare delle pinze distanziatrici;
- evitare di manomettere o rimuovere per qualsiasi motivo le protezioni della sorgente;
- durante l'uso, segnalarne la presenza mediante il segnale di pericolo radioattivo; il segnale andrà mantenuto ben visibile nel locale per tutta la permanenza della sorgente;
- riporre, alla fine del lavoro, le sorgenti in contenitori schermati che devono portare le apposite etichette con l'indicazione del pericolo da radiazioni;
- è fatto obbligo di detenere le sorgenti in sicurezza e sotto chiave nel laboratorio classificato ai sensi della normativa vigente.

Il Direttore di Dipartimento / Il Responsabile dell'attività

L'Esperto Qualificato